


Instalar ou trocar os cartuchos de impressão

1. Ligue a impressora. O compartimento dos cartuchos não se moverá se a impressora não estiver ligada.
2. Abra a tampa da impressora e espere até que o carro do cartucho de impressão esteja no meio da impressora.
3. Se você estiver substituindo um cartucho de impressão, pressione o cartucho a ser substituído e deslize-o para fora do compartimento.

Se estiver instalando cartuchos de impressão pela primeira vez, passe para a próxima etapa.

4. Tire o cartucho de impressão novo da embalagem e remova com cuidado a fita plástica. Segure o cartucho de forma que as tiras de cobre fiquem voltadas para baixo e na direção da impressora.

Figura 1: Tirar a fita



Cuidado: Não toque nos bicos de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho de impressão. Tocar nestas partes poderá resultar em obstruções, falha de tinta e conexões elétricas defeituosas. Não remova as tiras de cobre. Elas são necessárias para o contato elétrico.


Figura 2: Não toque nos bicos nem nos contatos



5. Segure o cartucho de impressão com a frente ligeiramente inclinada para cima e insira-o no compartimento.

6. Pressione firmemente até que o cartucho de impressão se encaixe.

Figura 3: Inserir o cartucho



7. Repita as etapas de 4 e 6 com o outro cartucho de impressão.

8. Feche a tampa da impressora. A impressora imprimirá automaticamente uma página de calibração.